

DISC-O-BED TENT



Zeltaufbau auf die clevere, einfache und schnelle Art – dank Teleskopgestänge und vormontiertem Gewebe



Überzeugendes Packmaß:
100 x 30 x 22cm, ca. 7,5kg



Überschaubare Einzelbestandteile:
Regendachplane, Gestänge Sonnendach mit
Abspannschnüren und Heringen,
gefaltetes TENT, leere Zelttasche



Komplett vormontiertes Disc-O-Bed
TENT gefaltet, mit Zurrgurten



Gefaltetes Zeltpaket öffnen,
aufklappen und Zeltplane
auseinanderfalten



Teleskopstangen seitlich auslegen,
Gelenke (X) freilegen,
Zeltplane gleichmäßig auslegen.

ACHTUNG: stets darauf achten die orangefarbenen
Zeltführungen/Schlaufen über Gestänge und über
Gelenke zu ziehen, um Spannung beim Auszug der
Teleskopstangen zu vermeiden!



Gelenke (X) nach oben aufklappen, Teleskop-
Druckknöpfe betätigen, zugleich alle
Teleskopstangen am Zeltdach ausziehen bis
zum spürbaren „Einrasten“.
Spätestens jetzt die Halterungen an den
Ecken der Bodenplane an den Enden der
unteren Teleskopstangen befestigen.

DISC-O-BED TENT



Am Dachgestänge die Spannungshülse der Mittelstange runterziehen, um die erforderliche Spannung im Teleskopgestänge aufzubauen

Regenschutzdach auflegen, mit den 4 Halterungen am Gestänge (X) einhängen, befestigen (siehe unten)



Nochmals obere Teleskopstangen prüfen ob diese bis zum spürbaren „Einrasten“ ausgezogen sind

An Beinen darauf achten, dass das Zeltgewebe mit den Kunststoffhaltern gesichert ist, und auch die orangefarbenen Zeltführungen am Gestänge eingefädelt sind



Untere Teleskopstangen ebenfalls bis zum spürbaren „Einrasten“ ausziehen.
Zelt öffnen, Bodenplane eben auslegen.
Über die mitgelieferten Heringe das TENT zuerst am Boden befestigen und sichern,
Danach mittels der Spannschnüre und Heringe das Zelt vom Dach herab an den Halte-Ösen (X) an allen 4 Seiten abspannen und sichern

Konstruktionsbedingt ist das Abspannen und Sichern des Disc-O-Bed TENT zwingend erforderlich!
(Bei Nichtbeachtung erlischt die Herstellergarantie!)

ABBAU:

Moskitonetze und Abdeckungen lösen, Reißverschlüsse schließen. Heringe und Abspannseile entfernen.

Teleskopstangen an Beinen einziehen, danach Regendach entfernen.
Spannungshülse an Mittelstange nach oben drücken und somit die Spannung im Zeltgestänge lösen.

Teleskopstangen am oberen Zelt komplett einziehen.
TENT gleichmäßig zum falten auslegen (siehe Seite 1, Bild Mitte unten).
Halterungen an den Ecken der Bodenplane nun von den Stangenenden lösen.
Die Gelenke des Teleskopgestänges nach innen klappen.
TENT vorsichtig falten, und mit den Zurrgurten kompakt verpacken.
In die Tasche geben - bis zum nächsten Outdoor-Abenteuer!

Bei Bedarf kann das Sonnendach über die mitgelieferten Stangen und Spannschnüre aufgestellt und gesichert werden

