

Bedienungsanleitung

Spirituskocher „Salsa“

Spirituskocher „Mambo“

Bevor Sie Ihren Spirituskocher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die Hinweise zur Sicherheit und die Betriebsanleitung durch. Material und Verarbeitung sind so ausgewählt, daß bei bestimmungsmäßigem Gebrauch Funktionsstörungen ausgeschlossen sind.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit!

Das Entlüftungsloch in der Füllschraube des Tankbehälters muß immer offen sein und darf keinesfalls verschlossen werden. Bei geschlossenem Entlüftungsloch entsteht sonst innerhalb des Tankbehälters ein Überdruck, der zur Zerstörung des Behälters und damit zu unmittelbarer Brand- und Explosionsgefahr führt.

Beim Transport oder Wegstellen des Kochers nach dem Gebrauch (Winterpause) ist es zweckmäßig, den Brennstoff in einen geeigneten Vorratsbehälter abzulassen. In jedem Falle darf der Kocher bei gefülltem Tank nur sorgsam waagrecht transportiert oder weggestellt werden, um ein Auslaufen von Spiritus zu verhindern.

Bedenken Sie, daß Brennspritus nur bei sachgerechtem Gebrauch ein geeigneter Brennstoff ist. Ausgelaufener Brennspritus brennt mit fast unsichtbarer Flamme, so daß großer Schaden bereits entstanden sein kann, bevor Sie die Gefahr bemerkt haben.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Kocher daraufhin, daß am Behältertank an den Brennstoffleitungen keine spiritusfeuchten Flächen auftreten, die bei eventuell entstandenen Undichtheitsstellen durch Transporteinwirkung oder aus anderen Gründen verursacht sein könnten. In einem solchen Fall darf der Kocher nicht mehr in Betrieb genommen werden, er muß durch einen Fachmann überprüft werden.

Spirituskocher dürfen nur auf einer nichtbrennbaren Unterlage aufgestellt werden und müssen gegen Umstürzen geschützt sein. Von brennbaren Stoffen muß seitlich mindestens ein Abstand von 25 cm eingehalten werden.

Achtung!

Niemals Spiritus bei brennendem oder noch heißem Kocher nachfüllen!
Beim Einfüllen von Spiritus offene Flamme vom Einfüllstutzen fernhalten!
Bei Benutzung ist ständige Aufsicht zwingend erforderlich.

Bitte Beachten!

Die Düse muß zentrisch zum Gaseinströmrohr des Brenners stehen.

Füllen des Kochers mit Brennstoff (Bitte hierzu einen Trichter verwenden)

1. Ventilschraube durch Rechtsdrehen schließen.
2. Füllschraube öffnen.

Den Behälter nur mit absolut sauberem mindestens 90 bis 95 prozentigem Brennspritus soweit füllen, daß der Spiritus nicht den Einfüllstutzen unten erreicht. Eventuell doch übergelaufenen oder verschütteten Spiritus sorgfältig abwischen, um unkontrolliertes Verbrennen zu verhindern. Dabei besonders darauf achten, daß die Aufstellflächen des Kochers und die unmittelbare Umgebung absolut frei von Spiritus gemacht werden, da sonst schwerste Brandgefahr besteht.

Füllmenge: einflammig: ca. 0,4 l

zweiflammig: ca. 0,8 l

Vorwärmen des Kochers

Nach der Füllung des Behälters 2 bis 3 Minuten warten, damit sich der Filter in der Brennstoffleitung mit Spiritus vollsaugen kann. Dann die Ventilschraube an der Vorderseite des Kochers durch Linksdrehung (entgegen dem Uhrzeigersinn) öffnen. Nun tropft langsam der Spiritus aus der Brenndüse in die Vorwärmchale unterhalb der Brenndüse. Diesen Vorgang ständig beobachten und der Füllstand darf keinesfalls die Hälfte des Vorwärmchalen volumens überschreiten, sonst entsteht Gefahr zu hoher Vorwärmflamme oder sogar des Überlaufens und dann höchste Brandgefahr (siehe wichtige Hinweise Seite 1). Anschließend Ventilschraube wieder schließen.

Anzünden des Kochers

Den in die Vorwärmchale gelaufenen Spiritus jetzt anzünden. Kurz vor dem Erlöschen der Vorwärmflamme Ventilschraube wieder langsam öffnen (ca. 3 Umdrehungen). Ist die Vorwärmflamme bereits verloschen, wird der Brenner mit einem Streichholz gezündet. Tritt noch flüssiger Brennstoff aus der Düse (an hoher Flamme erkenntlich), so war die Vorwärmung nicht ausreichend. Vorwärmvorgang wiederholen. Die zwei kleinen Flämmchen im Inneren des Brenners dienen zur Verbesserung der Vergasung des Brennstoffes und müssen immer brennen. Beim Regulieren der Brennerflamme bitte darauf achten, daß die Vorwärmflamme nicht verlöscht.

Auslöschen des Kochers

Durch Rechtsdrehen der Ventilschraube Spiritus-Zufuhr absperrern. Im Ruhestand die Ventilschraube unbedingt verschlossen halten, da sonst Spiritus ausläuft.

Pflege und Wartung des Kochers

1. Nur sauberen Spiritus verwenden.
2. Übergekochte Speisen sorgfältig wegwischen.
3. Achten Sie darauf, daß das Düsenloch und die Vorwärmöffnung nicht verstopfen. Bei Verstopfung ist eine Reinigung mit einer Nadel oder dünnem Draht erforderlich.
4. Brennt die Flamme nach längerem Gebrauch kleiner, muß der Filter gereinigt werden. Zur Reinigung braucht nur die Verschlußschraube am Brennerrohr unterhalb des Tanks gelöst werden. Filter in sauberem Spiritus waschen, eventuell Rückstände im Brennerrohr durch Spülen oder Herauskratzen entfernen. Filter mit der Gabelseite zuerst wieder in das Brennerrohr einführen. Verschlußschraube wieder dicht anziehen. Dichtheit kontrollieren. Bitte diese Arbeiten nur vom Fachmann ausführen lassen.
5. Brennt der Kocher trotz Reinigung noch nicht besser, muß der Filter ersetzt werden.
6. Sollte die Flamme nach kurzer Brenndauer zu klein werden, ist der Filter zu stark gequollen. Es genügt dann, 1 bis 2 Fäden von der Filterwicklung abzunehmen.
7. Im Bedarfsfall nur Originalteile verwenden.
8. Sollte nach längerem Gebrauch an der Einstellschraube Brennstoff austreten, so muß die Überwurfmutter nachgezogen werden.