

Reparatur Anleitung

Beschreibung: C2 C3 C4 Belüftungsventil Belüftungsknopf
Part number: 16176-74 Vent plug/ 07524-78 Vent button
Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere
Information: www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	29/05/2006
Tools required:	-

A

Fäkalientank C2/C3/C4



Wenn der Belüftungsknopf geschlossen ist, müssen die Pfeile sich gegenüber stehen.



B

Drehen Sie den Knopf weg vom Pfeil und heben Sie ihn an.

Anmerkung: Es kann etwas Kraft erforderlich sein zum lösen.





Sollten Sie nur Einzelteile tauschen wollen, folgen Sie nun den weiteren Anweisungen

C

Betätigen Sie den gelben Knopf und entfernen Sie das Dichtungsgehäuse



1. Belüftungsventil
2. Belüftungsknopf
3. Feder
4. Dichtungshalter

D

Setzen Sie die Feder und den Belüftungsknopf in das Belüftungsventil.
Setzen Sie den Dichtungshalter auf.
Anmerkung: Betätigen Sie den Knopf während des Zusammenbauens.



E

Setzen Sie die ganze Einheit wieder in den Tank und drehen Sie sie zurück.

