



Art.-Nr. 323/698

Hersteller Nummer 9620008169



Batterieabschaltung NDS Battery Saver

NDS  **DOMETIC**

Informationen

Maße	121 x 50 x 108 mm
Packmaß	12 x 9 x 5 cm
Nettogewicht	300 g
Bruttogewicht	400 g
Katalogseite	614

Battery Saver ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung ständig überwacht und die Batterie von allen Geräten trennt, wenn sie unter den kritischen Wert von 11 V fällt. So schützt das Gerät die Batterie vor Leistungsverlusten oder folgeschweren Schäden durch Tiefentladung. Außerdem verfügt es über eine Taste für den „Manuellen Modus“, mit der Sie alle Geräte jederzeit abschalten können. Daher ist ein manueller Neustart bzw. ein automatischer Reset durch eine Ladequelle (z. B.: Lichtmaschine, 230 V Ladegerät oder Solarmodul) möglich.

- automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterieabschaltung
- Handhabung von bis zu 1200 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Betriebsanzeige
- automatische Wiedereinschaltung der Batterie (wenn eine Ladequelle verfügbar ist)

Spezifikationen

Nennspannung 12 V