

Bedienungsanleitung

1. Einsetzen der Batterien

- Entfernen Sie die Abdeckung zwischen Drehrad und Ziffernplatte auf der Frontseite (s. Abb.).
- Nehmen Sie nun einen der zwei beiliegenden Schlüssel und drehen Sie ihn im Schloss leicht nach links. Nun drehen Sie das Drehrad nach rechts und öffnen somit den Safe.
- Setzen Sie nun die Batterien (4xAA-Batterien 1,5 V) auf der Rückseite der Safetür ein. Hierfür brauchen Sie nur die schwarze Klappe entfernen.
- Schließen Sie jetzt den Safe und setzen die Abdeckung auf der Frontseite wieder auf das Schloss, nachdem Sie den Schlüssel abgezogen haben. Der Safe ist nun aktiviert.

Bemerkung:

- Um sicherzustellen, dass die Batterien richtig installiert sind, bitte testen Sie den Safe, bevor Sie die Tür schließen.
- Bitte bestätigen Sie den Benutzercode jedes Mal, wenn die Batterien gewechselt werden.

2. Um den Safe zu öffnen

- Geben Sie den Code ein (der vom Hersteller voreingestellten Code heißt 1, 5, 9) und drücken Sie A oder B. Wenn das grüne Licht leuchtet, drehen Sie bitte den Knopf im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann heraus, um den Safe zu öffnen.
- Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, blinkt ein gelbes Licht einmal und man hört einen Piepton. Falls der Code falsch ist, wird das gelbe Licht dauernd blinken und es gibt einen ständigen Piepton.
- Falls man den Code dreimal falsch eingibt, wird der Safe für 20 Sekunden zugeschlossen. Falls der Code wieder dreimal falsch eingegeben wird, wird der Safe 5 Minuten lang zugeschlossen.

3. Um den Safe zu schließen

Tür schließen und den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. Um den Code des Benutzers einzustellen

- Drücken Sie die rote Taste auf der Innenseite der Tür, während die Tür offen ist, dann wird das gelbe Licht leuchten. Geben Sie den Code des Benutzers (3-8 Ziffern) innerhalb von 30 Sekunden ein, dann drücken Sie A oder B, um die Einstellung zu bestätigen.
- Falls das gelbe Licht ständig blinkt und es einen dauernden Piepton gibt, dann ist die Einstellung falsch.
- Um den Code des Benutzers zu ändern, wiederholen Sie den Vorgang (a).

5. Wie man den Aufhebungsschlüssel benutzt

Falls Sie den Code vergessen, bitte entfernen Sie die Abdeckung auf der Frontseite und verfahren Sie mit dem Öffnen des Safes wie unter Punkt 1.

Bemerkung: Aufhebungsschlüssel nicht im Safe oder in direkter Umgebung des Safes deponieren.

6. Batteriewechsel

Wenn das rote und das grüne Licht leuchten, bitte die Batterien wechseln.

