



Art-Nr. 310/651-1
Hersteller-Nr. 02588-5-00001



Kocherfuß für Tango



Informationen

Maße (L x B x H)	4 x 2,9 x 4 cm
Packmaß	3,7 x 2,7 x 0,3 cm
Gewicht	1 g

Der hochwertige Kocherfuß für den Edelstahl-Gaskocher Tango bietet perfekten Halt und Stabilität. Hergestellt aus robustem Material, gewährleistet dieses Ersatzteil eine lange Lebensdauer. Einfache Montage und passgenaue Verarbeitung machen den Kocherfuß zur idealen Wahl für Ihren Tango Gaskocher.

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Für Typ	Tango